

Tipps zur Montage der original Terra-Natur.eu Schlauchtülle

Verwenden Sie ausschließlich unseren Gewindebohrer 1/16 – 28 (Im Shop erhältlich).

Damit garantieren wir die optimale Passung und Dichtheit der Tülle.

Zur Herstellung von neuen Gewinden verwenden Sie bitte einen **Kernbohrer von 6,3mm**. Achten sie beim Bohren darauf, dass die Drehzahl von 400-500 U/min. nicht überschritten wird!!

Zu schnelles Bohren erhitzt das Plastik, fängt zu schmieren an und vergrößert das Kernloch!!

Bitte beachten!!!!!! Zu kleine Bohrer vergrößern das Gewinde und sind somit unbrauchbar!!!

Nach erfolgreichen Bohren und Gewindebohren haben sie das Perfekte zylindrische Gewinde für die Tülle!!! **Wichtig!!!** Bitte Reinigen sie das Rohr sorgfältig Innen und Außen von den Bohr- und Gewindespänen!!! Sie brauchen kein Dichtmittel oder dergleichen!!

Die Tülle hat ein konisches, selbstdichtendes Gewinde.

Drehen Sie die Tüllen mit der Hand soweit wie möglich in das Gewinde. Dann verwenden sie ein 8mm Steckschlüssel, Nuss- oder Schraubenschlüssel. Drehen sie die Tülle solange ein, bis man keinen Gewindegang mehr an der Tülle sehen kann.

Bei der Umrüstung von den Chinatüllen, Gardenatüllen oder Anderen auf die ori. Terra-Natur.eu Tülle einfach das alte Gewinde (Loch) mit den Gewindebohrer 1/16-28 **langsam** Nachbohren. Sollte das alte Gewinde kleiner als 6,3mm sein bitte mit den 6,3mm Bohrer vorbohren und wie oben beschrieben fortfahren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen Luftversorgung.

Sollten sie dennoch Hilfe brauchen kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!!!

Ihr Terra-Natur.eu Team



Zu benötigendes Werkzeug

Kernbohrer und Gewindebohrer

Bei uns im Shop erhältlich.